



-  LISTO PARA USAR
-  USO INTERIOR
-  FLEXIBILIDAD/ADHERENCIA
-  FÁCIL Y RÁPIDA APLICACIÓN

MicroPronto es un microcemento **listo para usar** que combina las fórmulas más tradicionales con la tecnología más moderna de reticulación de cemento. Usamos materias primas minerales seleccionadas de primera calidad.

Con **MicroPronto** se logra un acabado de microcemento muy estético y con una dureza y desgaste a la abrasión superior. Por su facilidad en la aplicación, no necesita una gran experiencia y tampoco máquinas, herramientas o envases de mezclado, ya que MicroPronto es un único producto en un solo envase. Es totalmente lavable, no necesita mantenimiento y puede usarse tanto en superficies interiores como exteriores. Inalterable frente a la acción de los rayos UV. Posee una elevada adherencia, trabajabilidad, flexibilidad y permeabilidad. Puede ser aplicado sobre cerámicos, azulejos, maderas, revoques gruesos y finos.

SUPERFICIES

La superficie donde se aplique **MicroPronto** estar limpia, firme, sin partes flojas. Para asegurar la adhesión y el sellado parejo recomendamos la aplicación previa de Microfloor® Puente de Adherencia.

Puede ser aplicado tanto en paredes como en techos, en interior y en exterior, sobre infinidad de soportes tales como:

- Cemento y yeso
- Madera
- Pladur
- Mármol y granito
- Pintura plástica

RECOMENDACIONES

El material se aplica tal como se presenta en el envase.

Para una correcta aplicación de Microcemento listo al uso es necesario tener un soporte completamente rígido, sin movimientos ni dilataciones. Si existen soportes, azulejos o pinturas en mal estado, hay que sanear la zona defectuosa y esperar a que seque completamente antes de comenzar la aplicación de Microcemento listo al uso.

Antes de poner manos a la obra, es muy importante encintar previamente todo el perímetro donde se realizará el trabajo para que, al retirarlos, el microcemento se luzca y quede enmarcado prolijamente.

APLICACIÓN

Sobre paredes interiores y techos en buen estado (yeso, escayola, cemento, etc.). Para garantizar una buena adherencia, las superficies deben de estar libres de polvo, grasas, partículas sueltas, moho, etc. Soportes en mal estado o fisuras deben de ser reparados previamente.

MicroPronto se presenta entintado con el sistema tintométrico Microfloor. 8 colores de línea. Es importante agitar enérgicamente el contenido del envase o utilizar mecha batidora para asegurar la completa homogenización del colorante.

Abrir el envase de MicroPronto y remover bien con una espátula hasta su completa homogenización. (tapar el balde para mantener la humedad). En soportes muy secos, se puede humedecer ligeramente con agua la superficie donde vamos a aplicar **MicroPronto** listo al uso con ayuda de un spray difusor, sin encharcar las zonas. Este proceso también puede ser realizado entre capas.

La aplicación de todas las capas debe de ser realizada con movimientos cortos y semicirculares y para conseguir un efecto marmóreo. Cada capa aplicada debe de quedar uniforme y lisa. Si a la hora de aplicar no consigue una buena planimetría, lije con lija (500/1000) y limpie bien el polvo antes de proceder a la aplicación de la siguiente capa. (Precaución: Si necesita diluir con agua el producto para poder obtener una masa más fluida para la aplicación, no exceder de un 5% como máximo de disolución.)

Una vez seco, se puede lijar suavemente con grano 500/1000 y aspirar bien para retirar el polvo.

Luego de corroborar que estén secas las 2 manos aplicadas ya se está en condiciones de aplicar Hidrofloor – Hidrolaca Poliuretánica (esperar 24 horas desde la aplicación de la capa de **MicroPronto**).

IMPORTANTE: Aplicar en capas muy finas, presionando la llana sobre la superficie.



-  LISTO PARA USAR
-  USO INTERIOR
-  FLEXIBILIDAD/ADHERENCIA
-  FÁCIL Y RÁPIDA APLICACIÓN

RENDIMIENTO APROXIMADO

1,7 kg por m² por mm de espesor aplicado

TIEMPOS DE SECADO

Secado superficial (al tacto): 6 hs a 24 hs.

Secado final: 1 a 3 días. Dependiendo de las condiciones ambientales y la laca de terminación. Durante ese lapso es recomendado cuidar al máximo la superficie para garantizar una mayor durabilidad.

PRIMEROS AUXILIOS

Debido a la composición y a la tipología de las sustancias presentes en el preparado, no se necesitan advertencias particulares.

Inhalación. En contacto con la piel y ojos, lavar con abundante cantidad de agua. No utilizar solventes.

En casos de ingestión no inducir el vómito, beber abundante agua y realizar consulta médica pertinente. Situar al accidentado al aire libre, mantenerle caliente y en reposo, si la respiración es irregular o se detiene, practicar respiración artificial. No administrar nada por la boca. Si está inconsciente, ponerle en una posición adecuada y buscar ayuda médica.

Contacto con los ojos. En caso de llevar lentes de contacto, quitarlas. Lavar abundantemente los ojos con agua limpia y fresca durante, por lo menos, 10 minutos, tirando hacia arriba de los párpados y buscar asistencia médica.

Contacto con la piel. Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel vigorosamente con agua y jabón o un limpiador de piel adecuado. Nunca utilizar disolventes o diluyentes.

Ingestión. Si accidentalmente se ha ingerido, buscar inmediatamente atención médica. Mantenerle en reposo. NUNCA provocar el vómito.

Centro Nacional de intoxicaciones: 0800-333-0160

Centro de intoxicaciones del Hospital Posadas: (011) 4658 7777

Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez: (011) 4962 6666 / 2247

Córdoba: (0351) 421 5400/422 2039

La Plata: (0221) 451 5555

Rosario: (0241) 448 0202.



8 COLORES DE LINEA

MicroPronto se presenta entintado con el sistema tintométrico Microfloor® **8 colores de línea**. Es importante agitar enérgicamente el contenido del envase o utilizar mecha batidora para asegurar la completa homogenización del colorante.



Blanco



Gris Perla



Gris Plata



Gris Plomo



San Martin



Champagne



Beige Siberia



Coffee

Los colores son ilustrativos y pueden variar con respecto al producto original una vez aplicado. Los distintos tipos de iluminación, natural o artificial, pueden variar la apreciación del color aplicado. Los colores de esta pieza son referenciales dado que es material digital.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN



Mascarilla



Guantes de protección

PRESENTACIÓN



Baldes de 5 y 25kg Listo para usar!

HERRAMIENTAS SUGERIDAS



Llana Acero Galvanizado



Espátula



Batidor



Escobilla